



## **TOMAHAWK ST**



1. momentanes Licht
2. Strobe-Funktion
3. Dauerlicht

### **Tastensperre:**

Durch dauerhaftes Drücken von Taste 2. und 3. gleichzeitig (ca. 2 Sek.) wird die Tastensperre aktiviert (das abgebildete Schloss leuchtet „rot“ auf). Die Tastensperre wird auch genauso deaktiviert (Schloss leuchtet „grün“ auf).

### **Dimm- Funktion:**

Taste 3. drücken, das Licht ist an. Durch Drücken von Taste 2. kann das Licht auf drei verschiedene Stufen gedimmt werden. Durch das Drücken von Taste 1. leuchtet das Licht bei gedimmter Funktion auf voller Leistung.

### **Ready-Strobe- Funktion:**

Dauerhaft Taste 2. drücken