



**Bedienungsanleitung
Unterhebelrepetierer Mod. 1894, 1895, 308, 336, 338,444**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Waffe! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!

**ACHTUNG:
BITTE DIESE BETIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BETIENUNGSANLEITUNG
WEITERGEBEN!**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (P_{\max}) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE

Der Sicherungsmechanismus:

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um Ihre Waffe zu sichern, müssen Sie den Hahn erst in die „Half-Cock“-Position bringen. Hierbei ist der Hahn halb gespannt. Die Waffe lässt sich nun sichern.

Auch wenn die Waffe gesichert ist, lässt sich der Hahn immer noch komplett spannen und betätigen, wird allerdings durch die Sicherung aufgehalten, kurz bevor er auf den Schlagbolzen aufschlägt.

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

Waffe laden:

1. Waffe sichern und Hammer in die „Half-Cock“-Position bringen
2. Verschluss komplett öffnen
3. Lauf und Patronenlager auf Ablagerungen/ Fremdkörper überprüfen
4. Patrone durch das Auswurfffenster in das Patronenlager stecken
5. Verschluss schließen
6. nach Schussabgabe Waffe erneut durchrepetieren, Waffe ist wieder geladen

Waffe entladen:

1. Waffe sichern und in die „Half-Cock“-Position bringen
2. Finger vom Abzug nehmen und durch ständiges durchrepetieren die Waffe entladen (Verschluss geöffnet, Patrone wird ausgeworfen, Verschluss wieder schließen, neue Patrone wird zugeführt)
3. Vorgang solange wiederholen, bis Waffe komplett entladen

Visierung einstellen:

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem System entfernen.