




## Bedienungsanleitung KK-Selbstladebüchse

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Selbstladebüchse! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!**



**ACHTUNG:  
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH  
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG  
WEITERGEBEN!**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:**

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung immer in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder schädigen noch gefährden können!

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht ( CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck ( $P_{\max}$ ) um mindestens 30% übersteigt!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

## **WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE**

### **Der Sicherungsmechanismus:**

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe zu sichern, schieben Sie den Sicherungsschieber nach hinten, ein „S“ wird sichtbar, die Waffe ist gesichert. Um die Waffe wieder zu entsichern, schieben Sie den Sicherungsschieber nach vorne, ein roter Punkt wird sichtbar, die Waffe ist entsichert!

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

### **Magazin herausnehmen:**

1. Waffe in eine sichere und stabile Position bringen
2. Waffe sichern
3. Magazientriegelung an der Waffe betätigen, Magazin kann jetzt entnommen werden.

### **Waffe Laden:**

1. Waffe sichern
2. Lauf und Patronenlager auf Ablagerungen/ Fremdkörper überprüfen
3. Magazin aus der Waffe nehmen
4. Patronen in das Magazin laden
5. Magazin in die Waffe stecken
6. Verschlussspannhebel nach hinten ziehen, dieser geht automatisch wieder nach vorne und lädt die erste Patrone in die Kammer

### **Waffe entladen:**

1. Waffe sichern.
2. Magazin aus der Waffe nehmen
3. Verschluss zurückziehen, die Patrone wird ausgeworfen.
4. Patronen aus dem Magazin nehmen
5. Leeres Magazin wieder in die Waffe einführen und Verschlussspannhebel nach hinten ziehen, Verschluss bleibt offen

### **Visierung einstellen:**

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem System entfernen.

**Der Abzug:**

Mit dem Abzug feuern Sie die Waffe ab. Das Abzugsgewicht ist eine Fabrikeinstellung. Alle Arbeiten/Überarbeitungen am Abzug/ Abzugsblech müssen von einer autorisierten Person mit Fachkenntnis vorgenommen werden.