



Einstellungen VX-5 HD Zielfernrohre mit Zero Lock 2 Turm

Einstellen der Höhenverstellung

1. In der Verpackung befindet sich ein kleiner Sechskantschlüssel.
2. Mit diesem Werkzeug lösen Sie die 3 kleinen Madenschrauben, nehmen Sie den Verstellturm ab.
3. Mit einem Schraubendreher verstellen Sie die Höhenverstellung nach Bedarf.
4. Jeder KLICK bedeutet 1cm Verstellung auf 100 Meter.
5. Ein Klick im Uhrzeigersinn verlagert den Treffer nach UNTEN und GEGEN den Uhrzeigersinn nach OBEN.
6. Ist das Zielfernrohr justiert, setzen Sie den Verstellturm wieder auf und schrauben Sie die Madenschrauben wieder fest.
7. Wenn Sie in Zukunft das Zero Lock System nutzen möchten, drücken Sie den silbernen Taster ein und drehen den Turm. Sie können JETZT nur nach OBEN verstellen.

Einstellen der Seitenverstellung

1. Zum Nutzen der Seitenverstellung entfernen Sie die Abdeckkappe.
2. Drehen Sie die Seitenverstellung um die Treffpunktlage einzustellen.
3. Jeder KLICK bedeutet 1cm Verstellung auf 100 Meter.
4. Drehen im Uhrzeigersinn verlagert den Treffer nach RECHTS und GEGEN den Uhrzeigersinn nach LINKS.
5. Setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf.