

Bedienungsanleitung Nachtsichtgeräte für Spektive

R Kamera Modul mit integrierter Aufnahmefunktion




Unit 13 West Lane,
Full Sutton Airfield,
Stamford Bridge,
York,
YO41 1HS,
United Kingdom.



Einleitung


R Camera

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines NiteSite Gerätes entschieden haben. Das R-Kamera-Modul ist eine Nachrüstkamera, die auf jedem NiteSite-Produkt Platz findet. Das Gerät ist für die Verwendung bei Tageslicht geeignet. Nachts wird das Bild in schwarz-weiß angezeigt. Die Kamera hat einen Soft-Touch-Knopf auf der Rückseite, der ein leises Ein- und Ausschalten ermöglicht. Eine Speicherung Ihrer Aufnahmen ist Dank der Aufnahme-Funktion möglich. Dazu müssen Sie nur eine Micro-SD-Karte in den Kartenleser schieben. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie den Aufnahme-Knopf. Ein erneutes Betätigen stoppt die Aufnahme wieder. Alle R-Kamera-Module werden mit einer 4GB Micro-SD-Karte geliefert. Sie hat ebenfalls eine WiFi-Funktion, die das Übertragen des Bildes auf Smartphones/Tablets ermöglicht. Sie wird automatisch aktiviert, sobald Sie das Gerät einschalten.



Aufnahme


Das NiteSite-R-Kameramodul ist nun in der Lage, all Ihre Lieblingsmomente auf Knopfdruck festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass sich eine SD-Karte im Kartenleser befindet, bevor Sie dieses einschalten. Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur aufzeichnet, wenn die Karte ordnungsgemäß eingeführt wurde. Schalten Sie das Modul ein, indem Sie den Knopf auf der Rückseite betätigen. Das Lämpchen nahe des Aufnahme-Knopfes (REC) wird rot aufleuchten. Die Kamera ist jetzt bereit zur Aufzeichnung. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Aufnahme-Taste. Das rote Lämpchen wird nun blinken und die Aufzeichnung beginnt. Um die Dokumentation zu stoppen, drücken Sie erneut auf die Aufnahme-Taste. Das Lämpchen brennt wieder durchgehend rot und befindet sich im Standby-Modus. **Achtung: Wenn Sie die Kamera während der Aufnahme ausschalten, wird die aktuelle Aufnahme komplett gelöscht!** Benutzen Sie immer den Aufnahme-Knopf, um die Aufnahme zu beenden, bevor Sie die Kamera ausschalten. Wenn Sie die fertige Aufnahme ansehen möchten, entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Modul und verbinden Sie sie mit Ihrem PC, Laptop oder Tablet-PC. Dies können Sie mit einem Kartenleser oder einem optional erhältlichen USB-Adapter tun. Das R-Kameramodul wird mit einer 4 Gigabyte Micro-SD Karte geliefert. Mit dieser sind Sie in der Lage, bis zu zwei Stunden und zwanzig Minuten mit einer Auflösung von 640 x 480ppi durchgehend aufzunehmen. Um Ihre Aufnahme-Kapazität zu erhöhen, können Sie größere SD-Karten im Fachhandel erwerben.



WiFi-Übertragung


Das NiteSite R-Kameramodul beinhaltet ein WiFi-Übertragungssystem, welches sich beim Einschalten automatisch aktiviert. Mit diesem sind Sie in der Lage das Bild vom LCD-Bildschirm auf Ihr Mobilgerät zu übertragen. Die Reichweite des Geräts beträgt etwa 5-6 Meter, wenn Sie in einem Fahrzeug sitzen oder bis zu 10-12 Meter, wenn Sie sich auf freiem Terrain mit klarer Sicht befinden. Um die WiFi-Funktion benutzen zu können, müssen Sie vorher die NiteSite-Applikation aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunterladen. Die App heißt „NitePlayer“. Nachdem Sie diese heruntergeladen haben, müssen Sie die richtige WiFi-Verbindung herstellen. Dafür müssen Sie in das Einstellungs Menü Ihres Smartphones oder Tablets. Dort suchen Sie in den WiFi-Einstellungen das NiteSite-WiFi. Warten Sie, bis Ihr Mobilgerät mit dem Scannen fertig ist und wählen Sie dann die richtige Verbindung aus. Bevor Sie sich anmelden können, müssen Sie ein Passwort eingeben. **Das Passwort lautet: 12345678.** Starten Sie anschließend die NitePlayer-App. Es wird einige Sekunden dauern, bis sich das Modul mit Ihrem Mobilgerät verbunden hat. Bitte haben Sie etwas Geduld.

Herunterladen der iPhone-Applikation R-Camera NitePlayer für iOS



WiFi-Übertragung

Herunterladen der Android-Applikation
R-Camera NitePlayer für



Einstellen des WiFi und Anwenden der App
R-Camera NitePlayer für iOS




WiFi-Übertragung

Einstellen des WiFi und Anwenden der App
R-Camera NitePlayer für Android




Benutzung der „NitePlayer“-App

Starten Sie die „NitePlayer“-App wenn Sie die aufgeführten Schritte befolgt haben. Es wird ein paar Sekunden dauern bis die Live-Übertragung startet.



Fokussierung des R-Kameramoduls



Wartung und Service

- Lagern Sie das Gerät beim Transport oder nach Benutzung trocken und warm.
- Wischen Sie Ablagerungen mit einem feuchten Stoff ab. Verwenden Sie bei der Reinigung Ihres NiteSite-Equipments keinerlei Reinigungsmittel.
- NiteSite-Produkte haben eine zweijährige Garantie. Sollte etwas mit Ihrem Gerät nicht stimmen, bringen Sie es zu Ihrem nächsten Fachhändler oder kontaktieren Sie unseren NiteSite-Kundenservice, damit Sie das Modul zur Reparatur zu uns schicken können.
- Es werden Gebühren bei Reparaturen außerhalb der Garanzzeit erhoben. Es gibt keine Austauschteile für die Produkte. Die Reparaturen müssen von einem NiteSite-Service-Facharbeiter durchgeführt werden. Sollten Sie es selbst versuchen, erlischt die Garantie sofort.
- Das Produkt ist gegen Spritzwasser geschützt, jedoch nicht wasserfest. Bitte decken Sie das Gerät bei Regen entsprechend ab.
- Verbinden Sie den NiteSite-LCD-Bildschirm & IR-Beleuchtungsmodul nur mit der NS-Buchse auf der Rückseite der Kamera. Der Versuch, andere Geräte anzuschließen, wird dem Gerät Schaden zufügen und die Garantie sofort erlöschen lassen.

Informationen zu Ihrer Sicherheit

- Benutzern unter 16 Jahren ist es nicht gestattet, das Gerät ohne eine volljährige Person als Aufsicht zu verwenden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu reparieren. Beim Öffnen des Produkts erlischt die Garantie sofort. Sie könnten sich außerdem verletzen oder noch mehr Schäden verursachen.
- Lassen Sie NiteSite-Produkte niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen. Die Produkte werden aus hochwertigem ABS-Plastik hergestellt und könnten schmelzen und Feuer fangen.
- Ein sicheres Arbeiten mit NiteSite-Produkten ist nur dann möglich, wenn Sie die Anweisungen aus diesem Handbuch befolgen.
- NiteSite-Benutzer sollten sich mit dem Waffengesetz auskennen und in der Lage sein sicher mit Waffen und Zubehör zu arbeiten.

Entsorgung

Elektroschrott gehört nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diesen bei Ihrem nächsten Wertstoffhof. Sie können sich bei Ihrer Verwaltungsstelle nach Abgaborten erkundigen. Die Batterieentsorgung kann umweltfreundlich erfolgen. Sie können diese ebenfalls bei Ihrem nächsten Wertstoffhof oder in Geschäften, die Batterien verkaufen, abgeben.



Kontakt Daten

NiteSite Online

Facebook – Liken Sie unsere Fanseite „NiteSite“
Youtube.com/nitesitetv-request - Hier können Sie Ihre NiteSite-Videos hochladen
Twitter – folgen Sie uns @NiteSiteLtd
Instagram: nite_site
Amazon: NiteSite Ltd

Kundenservice

Customer Service
NiteSite Ltd.
Unit 14 West Lane
Full Sutton Airfield
Stamford Bridge
York, YO41 1HS
United Kingdom

Telefon: (nur GB & Irland!) #44 (0) 1759 377235
Fax: +44 (0) 1759 371929
Mail: support@nitesite.com
Web: www.nitesite.com
Arbeitszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 17.00 GMT

Garantie

Ihre 2-Jahres-Garantie - Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen!

Ihre neue NiteSite Ausrüstung besitzt eine Garantie über 24 Monate gegen elektrische und mechanische Schäden. Beachten Sie hierbei bitte die nachfolgenden Bedingungen. Auf die Akkupacks erhalten Sie 12 Monate Garantie.

Es ist wichtig, Ihr Produkt nach dem Kauf zu registrieren, um Ihnen so eine effiziente Hilfeleistung während der Garantiezeit anbieten zu können.

NiteSite Garantiebedingungen

Wir, von NiteSite, gewähren Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von 24 Monaten auf alle NiteSite Geräte und Bauteile, die allein aufgrund von Verarbeitungs- und Materialfehlern nicht mehr funktionstüchtig sind. In diesem Fall werden wir, nach unserem Ermessen, das defekte Teil entweder zur Reparatur weitergeben oder es kostenlos gegen ein neues Teil ersetzen.

Hierzu müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- 1) Sie sind der Erstkäufer und kein Rechtsnachfolger oder Zweitbesitzer des Geräts.
- 2) Das Produkt wurde gemäß dem vom Hersteller gedachten Einsatzzweck verwendet.
- 3) Das Produkt wurde nicht durch eine andere Person, außer dem von NiteSite zugelassenen Personal gewartet, repariert oder manipuliert.
- 4) Alle Servicearbeiten dieser Garantie müssen durch den NiteSite Kundendienst durchgeführt werden.
- 5) Jedes defekte Produkt oder Teil ist nach dem Ersatz zum Eigentum von NiteSite geworden.

Bitte beachten Sie!

A) Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen und anderen Rechten.

B) NiteSite wird das Produkt innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt per Kurier an Sie zurückgeben.

Zubehör

Art-Nr. GB:	Art-Nr. EU:	Art-Nr. US:	Beschreibung:
200108	200108	200108	2Ah Lithium-Ionen-Akku & Gurt
200109	200109	200109	4Ah Lithium-Ionen-Akku & Gurt
200057	200057	200057	6Ah Lithium-Ionen-Akku
200128	200128	200128	Augenabstandsausgleicher
200118	200118	200118	0.6a Autoladegerät für 2Ah Lithium-Ionen-Akku
200119	200119	200119	1.2a Autoladegerät für 4Ah Lithium-Ionen-Akku
200120	200120	200120	1.8a Autoladegerät für 6Ah Lithium-Ionen-Akku
200051	200051	200051	Standard Taschenlampeklammer 25mm
200052	200052	200052	Standard Taschenlampeklammer 30mm
200053	200053	200053	Universal Taschenlampeklammer 30mm
200054	200054	200054	Universal Taschenlampeklammer 34mm
200029	200029	200029	Tasche für 6Ah Lithium-Ionen-Akku

Suchen Sie auf unserer Homepage www.nitesite.com/dealer Ihren nächstgelegenen NiteSite-Händler oder besuchen Sie unseren Amazon-Webshop, wenn Sie unser komplettes Sortiment an Zubehör ansehen möchten.