

Der RCBS Geschoßzieher hat ein 7/8-14" Standardgewinde und kann daher in jeder Presse verwendet werden, die ein solches Gewinde besitzt.

## **Benutzung**

Schrauben Sie den Geschoßzieher einige Umdrehungen in die Presse und kontern Sie ihn mit der Kontermutter. Lösen Sie die Spannzange durch Drehen des Handgriffes entgegen dem Uhrzeigersinn, damit das Geschoß leichter aufgenommen werden kann.

Plazieren Sie eine geladene Patrone in den richtigen Hülsenhalter und fahren Sie ihn mit Hilfe des Hebels nach oben, bis das Geschoß sich in der Spannzange befindet. Drehen sie nun den Handgriff im Uhrzeigersinn, damit das Geschoß gut festgehalten wird. Geben Sie dem Hebel einen kräftigen Stoß, damit sich die Hubstange von der Spannzange entfernt, und somit das Geschoß aus der Hülse gezogen wird.

Lösen Sie nun die Spannzange, damit das Geschoß herausfallen kann. Wenn das Geschoß festgeklemmt ist, klopfen Sie leicht gegen den Geschoßzieher, dies wird das Geschoß lösen.

Wenn das Geschoß ausnahmsweise leicht lackiert (abgedichtet) oder gecrimpt worden ist, benutzen Sie die Setzmatrize, um das Geschoß, 0.005" tiefer in die Hülse setzen zu können. Dieses wird das Geschoß von der Lackierung (Abdichtung) lösen und somit das Geschoßziehen erleichtern.