



Liberator

1. Dimmer
2. Dauerlicht
- 3.+4. momentanes Licht

Tastensperre:

Durch Drücken von Taste 1. und 2. gleichzeitig (ca. 2 Sek.) wird die Tastensperre aktiviert (das abgebildete Schloss leuchtet „rot“ auf). Die Tastensperre lässt sich durch nochmaliges Drücken der Tasten 1. und 2. wieder entsperren (Schloss leuchtet „grün“ auf)

Dimm- Funktion:

Taste 2. drücken, das Licht ist an. Durch Drücken von Taste 1. kann das Licht auf drei verschiedene Stufen gedimmt werden. Durch das Drücken von Taste 4. leuchtet das Licht bei gedimmter Funktion auf voller Leistung solange Schalter 3. betätigt wird.

Momentary-Funktion:

Beim betätigen von Taste 3. schaltet sich die Lampe mit voller Leistung ein solange Schalter 3. betätigt wird. Ist die Lampe und Taste 3. wird betätigt schaltet die Lampe ebenfalls für den Zeitraum der Betätigung auf volle Leistung.