



**Bedienungsanleitung  
Repetierbüchse Mod. 915, 917, 925, 980, 981, 982, 983**

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Marlin Repetierbüchse! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!**

**ACHTUNG:  
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH  
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG  
WEITERGEBEN!**

**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:**

- Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.
- Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!
- achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!
- Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!
- Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!
- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!
- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck ( $P_{max}$ ) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben!  
Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

## **WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE**

### **Der Sicherungsmechanismus:**

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe zu sichern, schieben Sie den Sicherungshebel auf die Position „S“. Wenn Sie bereit sind die Waffe abzufeuern, schieben Sie den Sicherungshebel auf die Position „F“ um die Waffe zu entsichern! Die Waffe ist jetzt entsichert und schussbereit!

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

### **Waffe laden (Röhrenmagazin):**

1. Waffe sichern und Verschluss schließen
2. Röhrenmagazin entnehmen, bis die Öffnung zum einführen der Patronen freiliegt
3. Patronen einführen
4. wenn Sie das Maximum erreicht haben, schieben Sie das Magazin zurück in die Röhre über die eingeführten Patronen
5. haben Sie zu viele Patronen eingeführt, können Sie das Magazin nicht richtig schließen
6. Waffe durchrepetieren (Verschluss öffnen und schließen), Patronen wird in die Patronenkammer zugeführt
7. Waffe ist jetzt geladen

### **Waffe laden (Steckmagazin):**

1. Waffe sichern
2. Verschluss komplett öffnen
3. Magazinauslöser betätigen und Magazin entnehmen
4. Munition in das Magazin laden
5. Magazin wieder einführen
6. Waffe durchrepetieren (Verschluss öffnen und schließen), Patronen wird in die Patronenkammer zugeführt
7. Waffe ist jetzt geladen

### **Waffe entladen:**

1. Waffe sichern
2. Finger vom Abzug nehmen und durch ständiges Durchrepetieren die Waffe entladen (Verschluss geöffnet, Patrone wird ausgeworfen, Verschluss wieder schließen, neue Patrone wird zugeführt)
3. Vorgang solange wiederholen, bis Waffe komplett entladen

### **Verschluss ausbauen:**

1. Waffe sichern
2. Verschluss komplett öffnen
3. Abzug betätigen, Verschlussperre wird geöffnet und dabei den Verschluss entnehmen

### **Visierung einstellen:**

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem System entfernen.