



## Bedienungsanleitung: LYMAN 1200 III POWDER-SYSTEM

1. ON/OFF drücken
2. Warmlaufzeit von 30 Min. abwarten  
Warmlaufzeit kann mit CANCEL abgebrochen werden. Folge: evtl. ungenaue Messdaten
3. Kalibrieren
4. Arbeiten
5. ON/OFF drücken und halten, bis Gerät ausschaltet

### Kalibrieren:

1. CAL/ZERO drücken
2. CAL/ZERO drücken und halten, bis „Cal 20g“ angezeigt wird
3. 20g Gewicht auf Waage legen und CAL/ZERO kurz drücken
4. LCD zeigt 0.0 - 20g Gewicht entnehmen; LCD zeigt ca. -308,6
5. CAL/ZERO ein weiteres Mal drücken
6. Pulverbehälter auf Waage zurücksetzen
7. CAL/ZERO drücken



Illustration courtesy of Lyman Products.

### Arbeiten (automatischer Modus):

1. Pulver einfüllen
2. Gewünschte Menge mit Tastatur eingeben; Korrekturen mit BACKSPACE; Abbruch mit CANCEL
3. U. U. Gewichtseinheit mit UNIT ändern
4. Zum Starten des Vorgangs ENTER drücken
5. Nach erfolgter Messung wird CT:001 für erste Ladung angezeigt (nur 2 Sekunden)
6. Für weitere Ladung nochmals ENTER drücken

### Arbeiten (manueller Modus):

1. Pulver einfüllen
2. Taste FAST für schnellen Pulverausstoß drücken. Taste TRICKLE für langsamen Ausstoß.  
- oder -
3. Pulver in Auffangbehälter geben, gewünschte Endmenge per Tastatur eingeben und ENTER drücken

### Ladungen sichern:

**Cartridge Name, Powder Type** und **Weight of Powder** müssen ausgefüllt werden.  
Korrekturen mit BACKSPACE, Abbruch mit CANCEL.

### Neue Ladung:

1. NEW MEM drücken, LCD zeigt „MEM=01“ an
2. ENTER drücken, Eingabe für **Cartridge Name** erscheint („CART“); Auf Tastatur Namen eingeben.
3. ENTER drücken, Eingabe für **Powder Type** erscheint („JOWD“); Namen eingeben
4. ENTER drücken, Eingabe für **Weight of Powder** erscheint („WGHT“);  
Gewicht eingeben, Einheit mit LINIT änderbar
5. ENTER drücken, Eintrag ist gespeichert.
6. „MEM=02“ erscheint für nächsten Eintrag. Wie beschrieben fortfahren oder mit CAL/ZERO abbrechen.

### Abrufen von gespeicherten Ladungen:

1. RECALL drücken; LCD zeigt „C: \_ \_ \_ \_“
2. RECALL nochmals drücken; Erster Eintrag erscheint; Mit FAST/TRICKLE Einträge wechseln
3. Bei richtigem Eintrag zur Auswahl ENTER drücken; Eintrag ausgewählt; Mit ENTER Messung starten
4. Mit CALIZERO Vorgang bei Bedarf abbrechen

### Gespeicherten Eintrag bearbeiten:

1. Speicherposition wie oben beschrieben auswählen
2. EDIT MEM drücken
3. Einträge bearbeiten; Mit ENTER zum nächsten Eintrag wechseln